



SANIttech

konceptekotech

tel.: +420 234 706 311
e-mail: info@koncept-ekotech.com
www.koncept-ekotech.com

Návod na montáž, obsluhu a údržbu



Rada Mono Control 132 piezo systém





Rada Mono Control 132 piezo systém

Důležité: Tento návod je majetkem klienta a musí být uložen u výrobku.

Úvod:

Systém Rada Piezo 132 Mono Control se používá mimo jiné jako řídicí systém pro jedno výtokové místo, například sprchu. Pevná doba splachování je 30 sekund (start – stop). Pevné automatické cyklické splachování v délce 60 sekund se spouští 72 hodin po posledním použití.

Popis:

Systém Rada Piezo 132 se skládá z:

- jednoho piezo tlačítka s nerezovou krycí deskou s montážními otvory
- jednoho ½" solenoidového ventilu (12 V DC) s kulovým uzávěrem
- jednoho síťového adaptéru 12 V DC

Technické údaje:

Piezo tlačítko:

Aktivace:	Tlačítko (start – stop)
Napájení:	12 V DC
Délka kabelu:	30 cm (konektory 3M pro prodloužení jsou součástí dodávky)
Montážní hloubka:	40 mm

Solenoidový ventil:

Napájení:	12 V DC
Připojky:	15 mm (šroubení)
Průtok:	20 l/min @ 100 kPa
Kryt:	Polyamid

Pevná nastavení:

Doba výtoku:	30 sekund (start – stop)
Cyklický proplach:	60 sekund (72 hodin po posledním použití)

Objednací čísla:

Rada MC piezo systém 132, kompletní	Objednací číslo:	1638919
Rada piezo tlačítko, bez nerezové zadní desky	Objednací číslo:	1631509
Rada ½" solenoidový ventil s kulovým uzávěrem, 15 mm šroubení	Objednací číslo:	1496794
Rada síťový adaptér pro jeden systém piezo 132	Objednací číslo:	1480776



Instalace:

Obecné informace:

Instalace a údržba tohoto výrobku musí být provedeny podle instrukcí a informací uvedených v tomto návodu a musí je provádět oprávněné odborné osoby.

- Vodovodní a elektrická instalace musí splňovat všechny platné směrnice, předpisy a normy.
- Výrobky musí být instalovány v prostorách, které nejsou vystaveny extrémním teplotám, vlhkosti ani jiným extrémním klimatickým podmínkám.
- Výrobky nesmí být vystaveny vandalismu, nesprávnému použití ani zneužití.
- Před zahájením instalace/údržby vypněte přívod elektřiny a vody.

Instalace piezo tlačítka:

1. Použijte ochrannou trubku pro uložení 4žilového kabelu určeného k propojení piezo tlačítka s magnetickým ventilem a s napájením 12 V.
2. Ve zdi, na místě, kde má být piezo tlačítko namontováno, připravte malou instalační krabici (průměr 50 mm).
POZOR: montážní hloubka (od přední strany zdi) musí být minimálně 40 mm.
3. Namontujte piezo tlačítko do nerezové zadní desky.
4. Zajistěte, aby se kabely nemusely nikde zalamovat.
5. Pro prodloužení kabelů použijte vodotěsné konektory 3M (jsou součástí dodávky).
6. Vyznačte montážní otvory nerezové zadní desky a vyvrtejte je. Osadte hmoždinky.
7. Zajistěte, aby otvory byly vodorovně v jedné linii a aby montáž byla pokud možno umístěna doprostřed rovního obkladu.



8. Připevněte piezo tlačítko s nerezovou zadní deskou na stěnu nerezovými šrouby. Zadní desku zatmelte sanitárním tmelem.
9. Je-li tlačítko se zadní deskou namontováno přes spáru, tuto spáru utěsněte sanitárním tmelem.
10. Připojte 2žilový červeno-hnědý kabel k napájení 12 V DC (síťový adaptér Rada nebo transformátor).
11. Připojte 2žilový modro-černý kabel k solenoidový ventilu.

Instalace solenoidového ventilu:

1. Namontujte magnetický ventil do potrubí pomocí 15mm šroubení. Věnujte pozornost směru průtoku vyznačenému šipkou na magnetickém ventilu.
2. **POZOR:** při použití plastových solenoidových ventilů musí být potrubí před ventilem i za ním uzemněno podle platných směrnic.
3. Připojte kabel solenoidového ventilu ke konektorům AMP.

Údržba

Čištění a mytí: Povrch se smí umývat pouze čistou vodou s jemnými mýdlovými prostředky.

Rozpouštědla, lihové čisticí prostředky a jakékoliv leštící nebo brusné pasty poškozují výrobek a jejich používání je zakázáno.

Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, doporučujeme měsíční vizuální kontrolu zařízení, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.



Záruka a pozáruční servis

Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Hlášení reklamace

V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na www.koncept-ekotech.com v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: info@koncept-ekotech.com, kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nej přesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinná uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky u vadných výrobků nebo jejich částí na náklady firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o. zaniká v těchto případech:

- při poškození, které způsobily nečistoty ve vodě, vodní kámen nebo neodborná instalace, která byla provedena v rozporu s návodem
- v případech, kdy nejsou na přívodech studené vody (SV) a teplé vody (TV) nainstalovány filtry, které jsou předepsány v návodech. Pro termostatické, elektronické, samouzavírací a ostatní mechanické ventily a zařízení jsou filtry nezbytnou podmínkou. Doporučená jemnost síta filtru pro **SV = 0,1mm, pro TV = 0,3mm.**
- není-li shodný tlak přívodu teplé a studené vody
- poškození produktu z důvodů čištění pomocí agresivních a abrazivních čistících prostředků (ošetřování povrchu)
- neodborného zásahu neoprávněnou osobou
- běžného opotřebení (např. těsnění a pod.)

Ostatní podmínky

Reklamace vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.

Koncept ekotech s.r.o., Letohradská 54, 170 00 Praha 7, tel. 234 706 311